



Handleiding GPS tracker.

Hartelijk dank voor het huren van een GPS-tracker voor uw geadopteerde hondje.

INHOUD:

1. Wat wordt er allemaal geleverd bij de GPS-Tracker.
2. Opladen van de Batterij.
3. In en uitschakelen van tracker + betekenis leds.
4. Gebruik van de houder voor de tracker.
5. Gebruik van de App op de Telefoon.
 - a. Installeren App
 - b. Aanmelden
 - c. Instellingen (Details)
 - d. Instellingen (Gebieden)
 - e. Instellingen (Instellingen)

Mochten er na het lezen van deze handleiding nog vragen zijn dan kunt u altijd een mail sturen naar tracker@dogsadoptionsnederland.nl

We hebben deze handleiding met de grootste zorg samengesteld maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze handleiding.



1. Wat wordt er allemaal geleverd bij de GPS-Tracker.

Als de Tracker door ons geleverd wordt zal er tevens USB-kabel, een houder voor het opladen en een houder voor aan de riem meegeleverd worden.



2. Opladen van de Batterij.

Gebruik voor het opladen van de tracker de bijgeleverde oplaad voet en zorg dat de USB-kabel goed aangesloten is.





De tracker kan met iedere computer, laptop of telefoonlader opgeladen worden. Op de tracker zijn 2 indicatie led' s aanwezig.

Rode led : de oplaadvoet is voorzien van spanning en de tracker kan geladen worden.



Blauwe led : als de tracker aan het opladen is knippert deze led om aan te geven dat het laad proces bezig is. Wanneer de tracker niet meer knippert is deze volledig opgeladen.

LET OP ! : Een volledig opgeladen tracker zou tot 8 dagen mee moeten kunnen gaan. Dit is erg afhankelijk van het bereik van het gsm netwerk. Een slecht bereik zal tot gevolg hebben dat de tracker eerder leeg zal zijn.

Er zijn 3 verschillende manieren waarop de tracker gebruikt zou kunnen worden :


- **Live** : iedere 10 seconden wordt er een positie doorgegeven.
 - Accu duur : tot 1 dag
- **Smart** : iedere 5 minuten wordt ere een positie doorgegeven.
 - Accu duur : tot 4 dagen
- **Standby** : gps en meldingen staan uit, je kunt de positie opvragen door het verversen in de App.
 - Accu duur : tot 8 dagen

Wij adviseren deze laatste optie in te stellen.

Laad de tracker alleen op als deze volledig leeg is de tracker is zo ingesteld dat hij u waarschuwt als hij nog ongeveer 15% geladen is. De laadtijd van de tracker zal dan ongeveer 3 tot 4 uur in beslag nemen.



3. In en uitschakelen tracker + betekenis leds.



De tracker kan aangezet worden door ongeveer 3 seconden op de aan/uit knop te drukken, de rode en blauwe led gaan dan knipperen.

De tracker kan uitgeschakeld worden door 5 sec op de aan/uit knop te drukken, de rode en blauwe led gaan eerst snel knipperen en later branden om vervolgens uit te gaan.

Rode led : Deze led geeft aan of er wel of geen verbinding is met de server waaraan hij zijn positie moet melden.

Continu knipperen : de tracker heeft geen verbinding met de server, dit kan komen door een slechte gsm ontvangst in deze regio of een defect.

Als de tracker verbinding heeft met de server zal deze twee maal kort knipperen om vervolgens even uit te zijn.

Blauwe led : GPS status, uit betekent geen positie bepaling. Bij het eerste gebruik kan het even duren voor de positie bepaling actief wordt.

Let op : Binnen in huis heeft de tracker geen verbindingsmogelijkheid.

4. Gebruik van de houder voor de tracker.

De siliconen houder voor de tracker kan zowel aan een halsband en een tuigje worden bevestigd. Probeer altijd de tracker aan de bovenzijde van de hond te krijgen.



5. Gebruik van de App op de Telefoon.

a. installeren App.



Weenect® - GPS

Hareau SAS Lifestyle

PEGI 3

Deze app is compatibel met al je apparaten.

Allereerst is moet je de App installeren, dit kun je doen door in de Itunes store of in de Google playstore opzoek te gaan naar Weenect-GPS

Installeer deze app op je telefoon.

Weenect® – GPS

By Hareau SAS

Open iTunes to buy and download apps.



b. Aanmelden

Na de installatie kun je de App opstarten en zal hij vragen om aan te melden.

Bij Account gegevens vul je het volgende mailadres in :

tracker(X)@dogsadoptionsnederland.nl

Op de plek van de (x) vult u het nummer van de tracker in welke erop gegraveerd is.

Als het goed is heeft u een wachtwoord gekregen bij de aankomst op Schiphol.

weenect

Accountgegevens

Wachtwoord





VERBINDEN

Mocht u uw wachtwoord kwijt zijn dan kunt u een mail sturen naar tracker@dogsadoptionsnederland.nl.



c. instellingen (Details)



Door op de streepjes links boven de kaart te drukken, opent u het menu.

In dit menu heeft u een aantal keuzes, de belangrijkste zijn Details, instellingen en gebieden.



Door op Details te klikken zien we het scherm verschijnen wat hier links van deze tekst staat.

In het onderste gedeelte van dit scherm kunt u de laatste gegevens zien welke doorgestuurd zijn door de tracker, zoals laatste contact, en locatie.



Op deze pagina kunnen we de hoeveelheid van berichten instellen en daarmee ook de levensduur van de accu.

Door rechtsboven op het lampje te drukken verschijnt er een venster waarin je kunt aangeven in welke modus de tracker moet werken.

Standby, Dagelijks (smart) en Realtime (live) zie voor de beschrijving artikel 2. Ons advies is Standby.



d. Instellingen (Gebieden)




Door in het menu op de knop gebieden te klikken kom je in bovenstaande scherm. Hier kun je een gebied aangeven waarbuiten de tracker een extra bericht verstuurd. Geef in het eerste scherm een naam en adres aan van waaruit het gebied ingesteld gaat worden.

Door hierna op de knop Parameters drukken, kun je instellen wanneer het bericht verzonden moet worden, en wat de straal van het gebied moet zijn.

Als je klaar bent met instellen kun je op Registreren drukken om het gebied in te stellen.



e. Instellingen (instellingen)



Na het aanklikken van het instellingen tab kom je naast getoonde scherm.

Je komt automatisch in de algemeen tap.

Hier kun je aangeven naar welk mailadres of naar welk telefoonnummer het bericht gezonden moet worden.

Let op ! : in telefoonnummer moet volgens internationale indeling ingevoegd worden.

Voorbeeld : +31 6 12345678

Na het drukken op de Meldingen tab krijg je de mogelijkheden om in te stellen op wat voor manier je het bericht wilt ontvangen.



Door aanpassingen in de software is het mogelijk dat sommige instellingen anders zijn als in deze handleiding opgenomen.